

Rechargement Brother LC1100

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Vous avez des cartouches de type LC1100 Brother et vous vous demandez qu'elle est la marche à suivre pour les remplir lorsque celle-ci sont en bout de course ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons la solution à vos problèmes !!

Avant de procéder, nous allons avoir besoin du matériel suivant :

- Votre ou vos cartouches vides
- Un kit EC14 Encros, disponible en magasin spécialisé.
- Une paire de gants pour ne pas vous tacher
- Du sopalin pour que vous puissiez essuyer les éventuelles gouttes.
- Un tournevis plat

Une fois que vous êtes prêt, nous allons pouvoir commencer ! Après que vous ayez récupéré votre cartouche de l'imprimante, prenez votre tournevis et enlevez la partie haute de votre cartouche à l'aide de celle-ci. Faites attention à ne pas perdre les ressorts ! Ensuite, prenez une seringue et équipez-la d'un petit joint en caoutchouc. Insérez ensuite la seringue dans la buse de la cartouche. Injectez y un peu d'encre, aspirez un peu d'air et procédez de la sorte jusqu'à ce que la cartouche soit complètement remplie. Faites en sorte de bien garder la cartouche en position horizontale durant l'opération et prenez bien votre temps, vous risqueriez d'en mettre partout !



Remplacez ensuite le capot de la cartouche, en ayant bien sûr vérifié que vos ressorts ne se soient pas enfuis entre-temps ! Voilà, votre cartouche est de nouveau prête à l'emploi.

Retrouvez l'intégralité de ce tutoriel dans notre vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à consulter notre chaîne Youtube pour encore plus de tutoriels et d'astuces !

[EMBED]