

# Mode d'emploi rechargement Lexmark 13400HC



Votre cartouche Lexmark 13400HC est en panne sèche ? Nul besoin d'en acheter une nouvelle, nous allons vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir recharger le tout histoire de repartir sur de bonnes bases.

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Lexmark sèche
- Un kit d'encre approprié pour votre cartouche Lexmark, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon

Pour la marche à suivre, voilà comment faire !

Commencez par repérer le trou de remplissage sur le dessus de la cartouche. Il sera peut être nécessaire d'élargir celui-ci pour que l'aiguille passe mieux. Utilisez votre poinçon pour cela !

Une fois que l'ouverture est effectuée, vous allez pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec 10ml d'encre. Insérez l'aiguille de la seringue dans votre cartouche en faisant en sorte d'y aller le plus profondément possible afin d'atteindre l'éponge de votre consommable.



Injectez votre encre en prenant bien votre temps. La contenance maximum de la cartouche étant de 20 ml, réitérez l'opération une seconde fois et récupérez les éventuelles gouttes d'encre qui débordent pour les remettre dans le flacon.

Une fois que le remplissage est effectué, il sera bon de laisser la cartouche se reposer une petite demi-heure le temps que l'encre sature bien l'éponge comme il faut. Par la suite, essayez la tête d'impression avec du sopalin avant de remettre la cartouche dans votre imprimant et voilà !

N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine utilisation !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**