

Mode d'emploi Canon 37,38,40,41,50,51,52



Afin d'éviter les taches et pour permettre une meilleure circulation de l'encre, rechargez toujours sur du papier absorbant.

1. Retirez la cartouche de l'imprimante, décollez l'étiquette et agrandissez les trous de remplissage (photo) à l'aide d'un petit tournevis.
2. Injectez l'encre au cœur de la mousse (à l'intérieur de la cartouche) en respectant les codes couleur (photo). 15 ml environ pour la cartouche noire et 3x5 ml pour la cartouche couleur. Si le réservoir déborde, reprenez 1ml avec la seringue.
3. Remplacez l'étiquette exactement comme sur la photo, c'est-à-dire en laissant dépasser l'extrémité de l'encoche (en bas) qui sert d'aération.
4. Réinstallez les cartouches dans l'imprimante. Si l'imprimante se bloque, (c'est normal) appuyez pendant environ 10 secondes sur le bouton annulation/reset/stop, jusqu'à ce que l'écran de l'imprimante change de cartouche. Puis appuyez à nouveau sur le bouton pendant 15 secondes.

Il est vivement recommandé de recharger ces cartouches avant qu'elles ne se vident entièrement.