



**Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner Canon 104 lorsque celle-ci est à court d'encre**

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche toner Canon 104 vide
- Un fer à percer
- [Un kit de rechargement pour Canon 104](#), disponible dans [notre magasin](#)
- Des gants
- De l'adhésif solide

Vous allez commencer par mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez qu'il soit bien chaud avant de faire un trou au réservoir de la cartouche. Une fois que c'est fait, videz celle-ci des restes de poudre de toner pouvant s'y trouver. Vous allez ensuite pouvoir passer au remplissage de la cartouche.





Prenez  **votre bouteille de toner**  et secouez celle-ci bien comme il faut avant de recharger la cartouche avec la bonne quantité de produit. Il vous faudra ensuite mettre un morceau d'adhésif sur le trou de remplissage histoire de bien colmater le tout.



Après le remplissage, vous allez devoir vider le réservoir de la cartouche du vieux toner. Prenez encore une fois votre fer à percer pour faire un trou à votre cartouche. Videz bien comme il faut le vieux toner et une fois que votre cartouche sera propre, vous pourrez colmater le tout avec un autre morceau d'adhésif. Votre cartouche toner est à nouveau prête à l'emploi!

