

Mode d'emploi rechargement Canon cli226

Une fois que vous avez fait le trou, prenez votre seringue (que vous avez préalablement remplie avec de l'encre) et faites la entrer dans la cartouche et poussez la jusqu'à l'éponge. Injectez doucement de l'encre jusqu'à ce que la moitié de la chambre de remplissage soit remplie (ne remplissez pas le tout outre-mesure)



Une fois que vous avez effectué le remplissage comme il faut, enlevez l'aiguille de la cartouche avec précaution et recollez le trou de la cartouche avec de la colle chaude (du silicone aussi pourra faire l'affaire). Attendez que le tout soit bien sec avant de remettre la cartouche dans votre imprimante, vous risqueriez de causer une fuite d'encre ! Vérifiez que le tout soit bien étanche et voilà, votre cartouche est à nouveau prête !



Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Utilisateurs de cartouches d'encre Canon, nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre de manière précise et efficace grâce à nos quelques conseils.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche Canon vide
- Un kit de rechargement spécifique pour cartouche Canon
- Une seringue
- De la colle (ou du silicone)
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon

Pour commencer, vous allez faire un trou dans la cartouche. Utilisez pour cela votre poinçon et aidez vous du schéma ci-dessous pour bien vous repérer. Faites le trou au travers de la coque en plastique sans y aller trop profondément. N'allez pas dans la zone où se trouve l'éponge car vous risqueriez d'abimer cette dernière.

