

Mode d'emploi rechargement HP363



Comment recharger une cartouche d'encre HP 363 lorsque celle-ci est vide ? Nous allons vous montrer la marche à suivre dans le tutoriel suivant

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :

- Un kit de rechargement pour HP 363, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Un poinçon
- Une nouvelle puce électronique
- De l'adhésif solide ou de la colle chaude

Pour commencer disposez la cartouche au dessus d'une feuille de sopalin. Vous allez ensuite faire un trou sur le dessus de la cartouche en vous aidant de votre poinçon. Aidez vous de la photo ci-dessous pour bien vous repérer au niveau du trou.



Une fois que le trou est effectué, prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Insérez la seringue dans la cartouche et remplissez votre consommable. A

noter que cette cartouche doit être remplie aux maximum pour une utilisation optimale. Vous pourrez cesser le rechargement au moment où des gouttes d'encre apparaîtront sur le dessus.

Essayez les gouttes d'encre et colmatez le trou en utilisant de l'adhésif solide au possible ou de la colle chaude. Une fois que c'est fait laissez reposer la cartouche au dessus d'une feuille de sopalin afin de récupérer d'éventuelles gouttes (faites en sorte que la cartouche ne touche pas la feuille de sopalin) et attendez quelques heures, le temps que la cartouche soit bien saturée d'encre. N'oubliez pas de remplacer l'ancienne puce par la nouvelle !

Vous pouvez également faire appel à notre pack HP 363 avec ses cartouches rechargeables et sa puce autoreset pour un confort d'utilisation sans pareil !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.