

Mode d'emploi recharge Genicom 6A0133P01/134P01



Comment recharger une cartouche toner Genicom 6A0133P01/ 6A0134P01 lorsque celle-ci est vide? Nous allons le voir dans le tutoriel suivant!

Commencez par vous munir des choses suivantes :

- Une cartouche Genicom 6A0133P01/ 6A0134P01 vide
- Un kit de rechargement pour cartouche Genicom, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Pour commencer, mettez votre fer à percer à chauffer pendant quelques minutes. Lorsqu'il sera à bonne température, vous allez pouvoir vous en servir!

Utilisez celui-ci pour faire un trou sur votre cartouche de toner. Jetez un coup sur la photo ci-dessous afin de ne pas vous tromper!

Une fois que le trou est fait, enlevez le morceau de plastique du fer et profitez en ensuite pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant. N'oubliez pas cette étape car mélanger du vieux toner avec du toner plus récent pourrait causer des problèmes d'impressions par la suite.

Passer ensuite au remplissage de la cartouche. Prenez votre bouteille de toner et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois le remplissage effectué, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage en vous servant d'un morceau d'adhésif solide.

Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante!