

Mode d'emploi rechargement Lexmark 20



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 8 ml d'encre. Insérez ensuite la seringue dans la cartouche (et dans le bon trou de remplissage) et injectez tout doucement votre encre. Une fois que le remplissage est effectué, sortez la seringue et procédez au remplissage des autres trous de la cartouche.

Il sera très important de rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous n'en utilisez qu'une seule.

Une fois que vous avez correctement rechargé votre cartouche, il ne vous restera plus qu'à remettre le capot sur le dessus. Aidez vous de quelques morceaux de scotch histoire que le tout tienne convenablement et attendez quelques heures le temps que l'éponge de la cartouche soit bien saturée d'encre avant de remettre votre consommable dans l'imprimante. Et voilà !

Votre cartouche Lexmark 20 est toute sèche ? Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger correctement votre cartouche lorsque celle-ci est vide.

Dans un premier temps, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Lexmark 20 vide
- Un kit de rechargement approprié, disponible dans notre magasin
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter
- Du scotch

On va commencer par enlever le capot se trouvant sur la cartouche. Aidez vous pour cela de votre cutter en veillant à ne pas vous blesser.

Une fois le capot enlevé, vous allez avoir accès aux différents trous de remplissage de la cartouche. Référez vous à la photo ci-dessous pour les couleurs, une erreur de remplissage rendrait votre cartouche totalement inutilisable.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.