

Mode d'emploi rechargement Xerox Phaser 6280



Si vous vous retrouvez avec une cartouche toner Xerox Phaser 6280 vide, pas la peine d'en racheter une autre ! Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger facilement votre cartouche.

Tout d'abord, procurez vous les choses suivantes :

- Votre cartouche de toner Xerox vide
- Un kit de rechargement approprié, disponible dans notre magasin
- Une nouvelle puce électronique
- De l'adhésif solide
- Des gants

Voilà comment procéder.

Vous allez commencer par enlever l'adhésif recouvrant les deux trous se trouvant sur le côté de la cartouche. Vous pourrez ensuite faire un peu de ménage en vidant la cartouche des restes de toner s'y trouvant.




Après avoir vidé la cartouche de tout ses déchets, prenez un petit morceau d'adhésif et recouvrez le trou se-

condaire avec un petit morceau. Vous allez ensuite pouvoir passer au remplissage de votre cartouche laser.



Prenez la bouteille de toner adéquate, secouez celle-ci bien comme il faut et remplissez ensuite la cartouche. Une fois que la recharge est effectuée, il ne vous restera plus qu'à recouvrir le premier trou. Prenez pour cela un autre morceau d'adhésif et le tour est joué.



Avant que votre cartouche de toner ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir changer la puce électronique. Enlevez l'ancienne et remplacez celle-ci par la toute nouvelle. Votre cartouche Xerox est de nouveau prête à l'emploi.



Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et abonnez vous à nos différentes chaînes vidéos pour avoir accès à encore plus de conseils pour bien remplir votre cartouche et dépanner votre imprimante !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.